

| Raumtypen & Anforderung | Strong 956 | Strong 745 | Strong 738 | Strong 733 | Strong 966 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Eingangsbereiche | | | | | |
| Ästhetik, Atmosphäre | •• | •• | •• | •• | •• |
| Repräsentativität | •• | •• | •• | •• | •• |
| Corporate Identity | •• | •• | •• | •• | •• |
| Strapazierfähigkeit | •• | •• | •• | •• | •• |
| Schallabsorption | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Konferenzräume | | | | | |
| Komfort | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Schallabsorption | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Trittschall | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Quellluftbodeneignung | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Bürobereiche | | | | | |
| Strapazierfähigkeit | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Stuhlrolleneignung | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Schallabsorption | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Trittschall | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Quellluftbodeneignung | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Flure / Treppenhäuser | | | | | |
| einfache Reinigung | •• | •• | •• | •• | •• |
| Strapazierfähigkeit | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Trittschalldämmung | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Quellluftbodeneignung | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| EDV-Bereiche | | | | | |
| Ableitfähigkeit | •• | •• | •• | •• | •• |
| Strapazierfähigkeit | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Stuhlrolleneignung | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Trittschalldämmung | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Schallabsorption | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Lager | | | | | |
| Strapazierfähigkeit | •• | •• | •• | •• | •• |
| einfache Reinigung | •• | •• | •• | •• | •• |

- besonders empfohlen
- empfohlen
- nicht empfohlen

