

Raumtypen & Anforderung	Strong 956	Strong 745	Strong 738	Strong 733	Strong 966
<b>Verwaltung</b>					
Raum- und Trittschalldämmung	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Strapazierfähigkeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Stuhlrolleneignung	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
<b>Flurbereiche, Treppen</b>					
Trittschalldämmung	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
einfache Reinigung	●●	●●	●●	●●	●●
<b>Eingangsbereich</b>					
Repräsentativität	●●	●●	●●	●●	●●
Ästhetik, Atmosphäre	●●	●●	●●	●●	●●
Strapazierfähigkeit	●●	●●	●●	●●	●●
<b>IT- Räume</b>					
Ableitfähigkeit	●●	●●	●●	●●	●●
<b>Aufenthaltsräume Mitarbeiter</b>					
Strapazierfähigkeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Stuhlrolleneignung	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Raumschalldämmung	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ästhetik, Atmosphäre	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
einfache Reinigung	●●	●●	●●	●●	●●

- **besonders empfohlen**
- **empfohlen**
- **nicht empfohlen**

